



Модуль «Релакс». Подключение и эксплуатация.


Комплект поставки.



1. Сетевой шнур.



2. Блок питания



3. Шнур питания.



Подключение сегмента к сети 220 В производить только после полной сборки изделия.

Подключение кнопок управления.

Кнопки управления представляют собой две небольшие сенсорные пластины, расположенные в нише подлокотника рядом с модулем «Релакс» или в ином месте, если это было оговорено при заказе (рис.1).

Прикасаясь пальцем к одной или другой пластине можно регулировать степень наклона сегмента.






рис. 1



К механизму раскладки

рис. 2

Кнопки подключаются к модулю «Релакс» посредством шнура расположенного в задней части сегмента, где они установлены. (рис. 2)



Разъем шнура кнопок управления

Для подключения кнопок поднимите вверх «шторку» задней спинки (рис. 3) и найдите внутри сегмента механизм раскладки с выходящими из него проводами (рис. 4).

К кнопками управления

К блоку питания




рис. 4




рис. 3

Подключите шнур управления и зафиксируйте соединение защелкой. (рис. 5)




рис. 5

Подключение сетевого питания.




рис. 6

Подключите входящие в комплекте шнуры к блоку питания и механизму раскладки.(рис. 6)

Защелкните фиксирующие защелки. (рис. 7)





рис. 7



Разъем сетевого питания